

tecMATE batteritester "Optimate Test"

Tester batteri- og generatorspænding

Anvendelse:

1. Kontroller batteriets opladningsstatus. Et utilstrækkeligt opladet batteri er kun i begrænset omfang i stand til at starte en motor.

2. Start motoren. OptiMate TEST registrerer de laveste startspændinger og viser dem (i 20 sekunder).

3. Kontrollér generatorens og spændingsregulatorens ladespænding, mens motoren kører.

TIP: Lav ladespænding fører til dårlig batteriydelse. For høj ladespænding fører til overdreven gasning i et blysyrebatteri og beskadiger det. For høj ladespænding for et LiFePO4-batteri og et lithium-ion-batteri fører til alvorlige skader.

VEJL.: 595,00 kr.

Stamdata

Leverandørens artikelnummer:	TS120N
EAN	5425006141857
VEJL.:	595,00 kr.
WEEE-registreringsnummer	DE19067175
SB-Artikel	Nej
Mærke/Leverandør	tecMATE
Mængdeenhed:	PIECE
Weight	0.155 kg

Tekniske data

Anvendelsesområde	Motorcykel , Scooter
Batteri Type	Gel , GENERALFORSAMLING , Lithium-ion (LiFePO4) , Standard
Forbindelsestype	Alligatorclips
Hovedfarve	sort
Ladekabel længde	1000 mm
Sekundær farve	rød
Spænding	12 V
Type	Artikel
Version	Batteri diagnose