



Bouton de réglage ROCKSHOX

pour rebond, Charger2 RC

PVC 32,00 €

convient pour:ROCKSHOX BoXXer C1 (modèle 2019+)ROCKSHOX Lyrik RCT3 / RC / RC2 A1-C2 (modèle 2016-2019)ROCKSHOX Lyrik Select / Select+ / Ultimate C2-C3 (2020-2021)ROCKSHOX Pike A1-A2 (2014-2017)ROCKSHOX Pike Boost 15 x 110 A2 (2017)ROCKSHOX Pike DJ A2 (2016-2018)ROCKSHOX Pike RCT3 / RCT / RC B1-B2 (modèle 2018-2019)ROCKSHOX Pike Select / Select+ / Ultimate (modèle 2020-2021)ROCKSHOX ZEB A1 (2021)

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	11.4018.082.004
EAN	710845812446
PVC:	32,00 €
DST-Code	2005
Fedas-Code	160300
Bidex-Code	201090
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	ROCKSHOX
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.012 kg

Données techniques

Couleur principale	noir
Type	Ersatzteil